


Bergstation (BERS) Rorschach (RS)



Schalter 28 - 30 - 31
Trennstellen befinden sich
immer oberhalb der Stationen